

# РЫБОЛОВНЫЕ СПИННИНГИ SHIMANO



**SHIMANO**

РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СПИННИНГОВ SHIMANO

---

- При переходе с одного места на другое, спиннинг не следует нести вперёд кончиком. Удилище всегда переносится вперёд комлем;
- Помните, что спиннинги часто ломаются при попадании приманкой по бланку во время заброса, когда удилище находится в напряженном состоянии;
- Не следует применять приманку большего веса, чем позволяет тест удилища;
- Проверьте, насколько плотно соединены колена штекерного удилища, иначе Вы рискуете забросить в воду верхнее колено вместе с блесной;
- Обязательно продевайте леску через все кольца;
- Не пытайтесь применять силу при разъединении застрявших колец. На этот случай необходимо иметь два кусочка тонкой резины. За счёт увеличения сцепления с материалом спиннинга и с Вашими руками, спиннинг не будет прокручиваться у Вас в руках, и Вы легко разъедините колена;
- При вываживании нельзя заводить вершину спиннинга за вертикальную линию, проходящую через комель удилища;
- При вываживании и забросе не допускайте контакта удилища с посторонними предметами (борт лодки, дерево и т. д.);
- Не держите удилище за хлыст; если на крючке солидная рыба, поскольку оно может сломаться в месте захвата. Держать удилище можно только за рукоять;
- Не поднимайте рыбу в лодку на удилище, не выкидывайте её на берег;
- Нельзя допускать контакта вертлюжка (застёжки, блесны, колечка воблера) с тюльпаном;
- При зацепе приманки необходимо короткими толчками удилища попытаться освободить приманку. Далее просто поставьте спиннинг параллельно воде, потяните на себя до момента освобождения приманки или обрыва лески;
- Всегда разбирайте спиннинг при перевозе его в машине, катере или ином транспортном средстве;
- Храните спиннинг в вертикальном положении;
- Храните спиннинг в чистоте, промывая обычной водой и применяя средство для очистки удочек EDITION.

**ВНИМАНИЕ:** Графит - хороший электро-проводник. Будьте особо внимательны, если надвигается гроза или поблизости есть линия электропередачи; Не ловите графитовыми удилищами зимой. Большинство тонкостенных удилищ на холоде становятся хрупкими, не выдерживают обычных для лета нагрузок. При температуре ниже – 10°C кольца и «тюльпан» обледеневают.

## ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

---

1. Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с Инструкцией по его эксплуатации;
2. Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение данного изделия, используемого только в любительских целях;
3. Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство и, в частности «закон о защите прав потребителей»;
4. Гарантийный срок на данное изделие составляет 6 (шесть) месяцев, и исчисляется с указанной даты продажи через розничную торговую сеть. В случае сервисного устранения недостатков в изделии, гарантийный срок продлевается на период, в течение которого оно не использовалось;
5. Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами;
6. Гарантийные обязательства не распространяются в случаях:
  - Несоблюдения пользователем предписаний Инструкции по эксплуатации;
  - Механического или химического повреждения, вызванного внешними ударами или любым другим воздействием;
  - Использования изделия в профессиональных, коммерческих целях;
  - Применения изделия не по назначению;
  - Стихийного бедствия;
  - Неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий (песчаные заносы, снег, нагрев свыше 80оС и охлаждение ниже 0оС, агрессивные среды, сильное замутнение воды, попадание песка);
  - Использование расходных материалов и запчастей, не рекомендованных или не одобренных производителем;
  - Проникновения внутрь изделия посторонних предметов (песка, мутной воды);
  - Подвергавшееся вскрытию изделие;
  - Ремонта или модификации вне полномочий сервисной организации;
  - Неисправностей, возникших в результате перегрузки, повлекшие выход из строя деталей;
  - Некомплектности изделия;
7. Гарантийные обязательства по обмену или возврату изделия сохраняются только при сохранении без изменений внешнего вида и формы изделия, а также упаковки;
8. На изделие без гарантийных условий, гарантийные обязательства не распространяются.

## СРОК ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

---

Сроки гарантийного обслуживания спиннингов Shimano - 6 месяцев.

