


ВЕСЫ ЦИФРОВЫЕ RAPALA RGSDS 15/50LB



Rapala®

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ИНСТРУКЦИЯ НА ЦИФРОВЫЕ ВЕСЫ RAPALA RGSDS 15/50LB



ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУММАРНОГО ВЕСА

1. Нажмите и удерживайте кнопку **ON**, пока экран не подсветится, и на дисплее не появятся цифры. Теперь весы обнулены.
2. Подвесьте рыбу на крюк.
3. Нажмите кнопку **MEMORY**, тем самым сохранив вес рыбы в кратковременной памяти.
4. Нажмите на кнопку **MEMORY** для продвижения через сохраненные данные (1-8) если Вам требуется еще одна фиксация веса рыбы. Для просмотра общего веса, сохраненного в памяти, нажмите кнопку **MEMORY**, пока на экране не появится опция **"Total"**.
5. Чтобы сохранить вес отдельных рыб, нажмите и удерживайте кнопку **MEMORY** до тех пор, пока индикатор памяти (2) перестанет мигать.
6. Шкала вернется в режим измерения автоматически, и весы будут готовы к фиксации веса следующей рыбы.
7. Нажмите и удерживайте кнопку **ON**, чтобы выключить весы (около 4 секунд). Весы автоматически выключаются, если не происходит никаких команд через 4 минуты.

ИНСТРУКЦИЯ НА ЦИФРОВЫЕ ВЕСЫ RAPALA RGSDS 15/50LB

ПРОСМОТР СОХРАНЕННЫХ ДАННЫХ

1. Нажмите и удерживайте кнопку **ON**, пока экран не подсветится, и на дисплее не появятся цифры. Теперь весы обнулены.
2. Нажмите кнопку **MEMORY**, чтобы войти в режим памяти.
3. После этого, в режиме памяти, нажмите кнопку **MEMORY**, чтобы пройти через сохраненные данные.
4. Нажмите кнопку **ON**, чтобы вернуться в режим измерения. Весы вернуться в режим измерения автоматически, если нет никаких команд через 5 секунд.

ОБНУЛЕНИЕ ВЕСОВ

1. Нажмите кнопку **ON** один раз.

ЧТОБЫ СБРОСИТЬ ВСЕ ЗАФИКСИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ

1. Нажмите кнопку **MEMORY** для входа в режим памяти.
2. Нажмите и удерживайте кнопку **MEMORY**, пока мигает 0000 на дисплее, а затем нажмите кнопку **MEMORY** в течение 2 секунд.

ВКЛЮЧИТЬ ПОДСВЕТКУ

1. Нажмите и удерживайте кнопку **ON**, пока индикатор подсветки (3) не включится, (2 секунды).

ВЫКЛЮЧИТЬ ПОДСВЕТКУ

1. Нажмите и удерживайте кнопку **ON**, пока индикатор подсветки не выключится. (2 секунды).

ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ (LB OZ/LB/KG)

1. После того, как зашли в режим **"Measure"**, нажмите и удерживайте кнопку **MEMORY** до появления на дисплее LB OZ, LB и KG. Ослабьте нажатие кнопки, чтобы выбрать нужное вам значение измерения.